

Ghid de Utilizare și Informații de Siguranță

Set Desicant Petkit (Silica Gel 30g) pentru Hrănitore Automate

Vă mulțumim pentru achiziționarea setului de rezerve desicant Petkit de pe **smartpetshop.ro**. Acest ghid conține instrucțiuni detaliate privind instalarea, întreținerea și măsurile de siguranță necesare pentru păstrarea hranei uscate în condiții optime de prospețime și igienă.

1. Descrierea Produsului și Rolul Desicantului

Pachetele de desicant Petkit conțin granule de silica gel ecologic de înaltă performanță, concepute special pentru a fi utilizate în spațiile dedicate ale hrănitorelor automate inteligente. Ele previn acumularea condensului, absorb umezeala ambientală și mențin boabele uscate și crocante, protejându-le împotriva mucegaiului și oxidării.

2. Compatibilitate Modele Petkit

Săculeții de 30g sunt optimizați pentru utilizarea în compartimentele dedicate ale următoarelor hrănitore inteligente:

- Petkit YumShare Solo
- Petkit YumShare Dual Hopper
- Petkit Fresh Element Solo
- Petkit Fresh Element Mini & Mini Pro
- Petkit Fresh Element Infinity / Element 3

3. Instrucțiuni de Instalare și Înlocuire (Pas cu Pas)

1. **Pregătirea:** Opriți sau blocați panoul hrănitorului automat și scoateți capacul superior al recipientului pentru hrană.
2. **Deschiderea compartimentului:** Pe partea interioară a capacului hrănitorului veți găsi suportul dedicat pentru desicant. Rotiți sau deblocați clema de siguranță pentru a deschide ușa compartimentului.
3. **Scoaterea rezervei vechi:** Îndepărtați săculețul de desicant utilizat și aruncați-l la gunoiul menajer.
4. **Introducerea rezervei noi:** Scoateți un săculeț nou de desicant din ambalajul protector din plastic. Introduceți pachetul de silica gel în compartimentul capacului fără a rupe sau deteriora învelișul textil din hârtie/material nețesut.
5. **Închiderea capacului:** Închideți ușa compartimentului până când auziți un clic de fixare și reatașați capacul pe hrănitorul automat.

4. Specificații Tehnice și Frecvență de Înlocuire

Parametru	Detaliu / Valoare
Compoziție material	Silica Gel ecologic, non-toxic
Greutate per săculeț	30 grame
Durată de viață recomandată	30 de zile (1 lună) / săculeț
Capacitate pachet	5 săculeți (asigură până la 5 luni de utilizare)
Temperatura de depozitare	Camera uscată, ferită de lumina directă a soarelui (5°C - 30°C)

Măsuri de Siguranță și Avertismente Importante:

- **A NU SE CONSUMA:** Conținutul săculețului este necomestibil. Păstrați pachetele neutilizate departe de accesul copiilor și al animalelor de companie.
- **Nu rupeți învelișul:** Nu tăiați, nu găuriți și nu deschideți săculețul textil protector. Granulele de silica gel trebuie să rămână complet sigilate în interior.
- **Deteriorare accidentală:** Dacă învelișul se rupe și granulele intră în contact cu hrana din recipient, evacuați hrana contaminată, curățați recipientul și înlocuiți desicantul cu unul nou.
- **A se feri de apă:** Nu spălați și nu udați săculețul de desicant. Contactul direct cu apa anulează capacitatea sa de absorbție.

5. Întrebări Frecvente (FAQ)

Cât de des trebuie înlocuit desicantul?

Pentru rezultate optime, se recomandă schimbarea săculețului la fiecare 30 de zile. În medii cu umiditate ridicată, înlocuirea se poate face la 20–25 de zile.

Ce fac cu săculeții neutilizați din pachet?

Săculeții neutilizați trebuie păstrați în ambalajul original bine sigilat, într-un loc uscat și răcoros, pentru a nu absorbi umiditatea din aer înainte de folosire.