



Distribuitoare inteligent de gustări cu cameră
T03 Dogness
Manual de utilizare



VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE MANUALUL DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

Vă mulțumim că ați achiziționat produsele inteligente DOGNESS. Pentru siguranța și beneficiul dvs., vă rugăm să citiți cu atenție manualul produsului înainte de utilizare. În cazul nerespectării instrucțiunilor sau precauțiilor, DOGNESS nu va fi răspunzător pentru vătămări corporale, daune materiale sau alte daune, cu excepția cazurilor prevăzute în mod expres de lege.

INFORMAȚII DESPRE MANUALUL DE UTILIZARE

Autorizația, marca comercială și numele mărcii manualului aparțin DOGNESS și altor entități conexe. Dacă conținutul manualului nu corespunde produselor reale, produsele reale vor prevala. DOGNESS își rezervă dreptul de a interpreta și modifica manualul în măsura permisă de lege. Dacă aveți obiecții cu privire la conținutul sau termenii manualului, vă rugăm să trimiteți comentariile dvs. în scris către DOGNESS în termen de 7 zile de la data achiziției, în caz contrar se va considera că ați fost de acord, ați înțeles și ați acceptat întregul conținut al manualului.

Declarație de autorizare

Această aplicație (DOGNESS) respectă și protejează drepturile personale ale tuturor utilizatorilor care utilizează serviciul. Pentru a oferi utilizatorilor servicii mai precise și personalizate, aplicația va utiliza și va partaja datele lor personale în conformitate cu autorizația. Aplicația va utiliza aceste informații cu un grad ridicat de atenție și precauție. Cu excepția cazului în care se specifică altfel în aceste Informații privind licența, aplicația nu va divulga și nu va partaja nicio informație cu terți fără consimțământul prealabil al utilizatorului. Utilizatorii care partajează autorizația de utilizator vor avea toate drepturile de utilizare a dispozitivului curent, cum ar fi: camera foto, fotografiile, ascultarea etc. Dacă alegeți să autorizați, înseamnă că sunteți pe deplin conștient și înțelegeți pe deplin termenii și condițiile de mai sus. Prin urmare, compania nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de încălcări ale confidențialității, dispute în relații, pierderi de proprietate, pierderi de credit sau alte pierderi cauzate de partajarea autorizației. Vă rugăm să utilizați funcția de autorizare cu precauție.

Compania are dreptul de interpretare finală a termenilor și condițiilor licenței și are dreptul de a rezilia imediat contractul de servicii cu utilizatorii autorizați.

Specificații

Denumirea produsului: Dogness Smart CAM Treater

Model: T03A

Dimensiuni: L 4,92" x l 4,92" x H 9,84"

Greutate: aproximativ 2,38 lbs.

Capacitate: 0,4 litri

Material: ABS (cu excepția capacului din bambus natural) Cameră: cameră HD cu unghi larg de 165° și viziune nocturnă Frecvență WIFI: bandă dublă 2,4G și 5G

Compatibilitate: Android 5.0 sau o versiune ulterioară, iOS 7.0 sau o versiune ulterioară. Alimentare: Intrare: 110-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4 A Ieșire: 5,0 V--1 A

Caracteristici

- Cameră pentru animale de companie cu distribuitor de gustări
- Cameră Full HD 1080P cu unghi larg de 165° și viziune nocturnă
- Indicator de stare WiFi
- Microfon și difuzor, posibilitatea de a vorbi și de a asculta animalul de companie
- Capac din bambus natural
- Baza cu ventuză asigură o montare stabilă
- Conectați dispozitivul scanând codul QR, conectându-vă prin Bluetooth sau Hot Spot.

Descrierea produsului



Buton de setări: apăsați pentru a porni distribuția manuală. Țineți apăsat timp de 5 secunde pentru a reseta conexiunea, indicatorul va clipi, indicând că este gata de conectare.

Indicator Wi-Fi: Lumina verde intermitentă înseamnă că se conectează. Lumina verde continuă înseamnă că conexiunea a fost realizată cu succes.



NOTĂ: Pentru a vă asigura cea mai bună experiență posibilă pentru dvs. și animalul dvs. de companie, actualizăm și îmbunătățim constant produsele noastre. Acest manual de utilizare poate diferi ușor de produsul real.

Alimentare



Alimentare USB: conectați dispozitivul la o sursă de alimentare utilizând cablul USB furnizat, astfel încât să vă puteți conecta la aplicație pentru utilizare.


Instalarea aplicației



Android versiunea 5.0 sau ulterioară iOS
versiunea 7.0 sau ulterioară

Scanați codul QR de mai jos cu telefonul mobil, descărcați și instalați aplicația „DOGNESS”. Selectați modelul corespunzător din „Lista dispozitivelor” din aplicație pentru a conecta dispozitivul.

Conectarea la dispozitiv



Dispozitivul poate fi conectat la aplicație folosind trei metode diferite: 1. scanarea codului QR de pe dispozitiv, 2. conectarea dispozitivului prin Bluetooth sau hotspot, 3. configurarea manuală (cea mai frecvent utilizată). Dispozitivul este gata de utilizare după conectarea la o rețea Wi-Fi.

Descrierea indicatorilor

Funkcja	Typ funkcji	Opis		
Urządzenie	Przycisk	1. Kliknij (przytrzymaj przez 1 sekundę), aby uruchomić ręczne dozowanie pokarmu. 2. Na etapie konfiguracji miga na zielono (0,5 s ciemno, 0,5 s jasno). 3. Na etapie konfiguracji przytrzymaj przez 6 sekund, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, aby zresetować urządzenie.		
	Czerwone i zielone światła	Czerwone światło oznacza alarm	Zielone światło oznacza łączenie	Opis statusu
		Brak	Powolne miganie	Etap konfiguracji
		Brak	Szybkie miganie	Łączenie z Wi-Fi
		Brak	Świeci stale	Połączono
		Powolne miganie	Brak	Zablokowanie otworu lub niewłaściwa pozycja urządzenia

Notă

1. Nu trageți direct de cablul de alimentare atunci când conectați sau deconectați adaptorul.
2. Nu așezați alte obiecte în afară de alimente în dispozitiv.
3. Nu dezasamblați produsul singur.
4. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5. Nu utilizați adaptorul dacă cablul de alimentare este deteriorat sau nu funcționează corect.
6. Numai pentru uz interior.
7. Hrana uscată este destinată utilizării numai în recipiente pentru alimente. Dimensiunea recomandată este de 5–15 mm.
8. Acest produs conține componente electrice. NU este rezistent la apă. NU așezați dispozitivul în zone umede.
9. Acest produs nu este destinat niciunei alte utilizări decât cea specificată în instrucțiuni.
10. Avertisment: Înainte de a distribui hrana, verificați împrejurimile în camera aplicației Dogness pentru a evita distribuirea către ochii oamenilor sau animalelor.
11. Avertisment: Gustările pentru animale de companie nu sunt destinate consumului uman. Vă rugăm să fiți precauți și să supravegheați distribuirea în apropierea copiilor.

Întrebări și răspunsuri

1. De ce nu se distribuie mâncare când apăso butonul pentru mâncare din aplicație?

Răspuns:

A. Nu există hrană în recipient, vă rugăm să îl reumpleți.

B. Dacă recipientul pentru alimente nu este gol, verificați dacă orificiul de ieșire a alimentelor este blocat sau deteriorat. Dacă este necesar, curățați cu atenție orificiul de ieșire a alimentelor.

C. Conexiunea la rețea este întârziată sau întreruptă. Verificați conexiunea la rețea și apăsați din nou butonul de tratament.

2. Videoclipul nu se redă corect? Ce trebuie să fac? Răspuns: Verificați

conexiunea la rețea și redați din nou videoclipul.

3. Nu mă pot conecta la contul meu existent, ce trebuie să fac? Răspuns:

A. Verificați dacă rețeaua este conectată corect.

B. Verificați dacă un alt utilizator nu a accesat contul dvs.

C. Dacă este necesar, ștergeți aplicația, descărcați-o din nou și încercați să vă conectați.

D. Dacă utilizați Android, încercați următorii pași:

Telefon -> Setări -> Aplicații și notificări -> Aplicația Dogness -> Stocare -> Ștergeți datele, apoi conectați-vă din nou.

4. Dacă am creat un cont cu un număr de telefon/adresă de e-mail incorectă, ce trebuie să fac? Răspuns:

Aplicația nu acceptă transferul conturilor. Dacă este necesar, deschideți un cont nou cu o altă adresă de e-mail și/sau un alt număr de telefon.

Eliminați legăturile de pe fiecare dispozitiv Dogness, conectați-vă utilizând informațiile noului cont, apoi reconectați dispozitivele. Notă: noul cont nu va putea

recunoaște produsul decât dacă eliminați legătura cu contul anterior.

5. Pentru orice alte întrebări, vă rugăm să vizitați următorul site web:

[Http://www.dogness.com](http://www.dogness.com)

Producător: Jiasheng Enterprise Co., Ltd.

Adresa producătorului: No. 3 W Yuehua Rd, Tongsha New Industry Park, Dongguan, Guangdong, China 523127

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ A UE

Jiasheng Enterprise Co., Ltd. declară prin prezenta că echipamentul radio de tip T03 Dogness Smart Snack Dispenser with Camera este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă web: <https://files.innpro.pl/Dogness>

Adresa producătorului: No. 3 W Yuehua Rd, Tongsha New Industry Park, Dongguan, Guangdong, China 523127

Frecvență radio: 2400-2480 MHz

Putere maximă de radiofrecvență: <20 dBm

Protecția mediului



Deșeurile electronice etichetate în conformitate cu directiva Uniunii Europene nu trebuie depozitate împreună cu alte deșeuri municipale. Acestea fac obiectul unei colectări separate și al unei reciclări în puncte desemnate. Dacă vă asigurați că acestea sunt eliminate corect, veți preveni eventualele consecințe negative pentru mediu și sănătatea umană. Sistemul de colectare a echipamentelor uzate respectă reglementările locale de mediu pentru eliminarea deșeurilor. Informații detaliate pe această temă pot fi obținute de la autoritatea municipală, de la stația de tratare sau de la magazinul unde a fost achiziționat produsul.



Produsul respectă cerințele așa-numitei directive "Noua Abordare" a Uniunii Europene (UE) în materie de siguranță, sănătate și mediu, care specifică pericolele care trebuie detectate și eliminate.

Acest document este o traducere a manualului de instrucțiuni original realizat de producător.

Produsul trebuie întreținut (curățat) în mod regulat de către utilizator sau de către centre de service specializate, pe cheltuiala și pe cheltuiala utilizatorului. În absența unor informații privind acțiunile de întreținere sau de service ciclice necesare în instrucțiunile de utilizare, diferența dintre starea financiară a produsului și un produs financiar nou trebuie evaluată în mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână. În cazul în care se detectează sau se constată orice discrepanță, trebuie luate urgent măsuri de întreținere (curățare) sau de service. Dacă nu se efectuează o întreținere (curățare) și nu se reacționează în mod corespunzător în momentul în care se detectează o stare de disonanță, se poate ajunge la deteriorarea permanentă a produsului. Garantul nu este răspunzător pentru daunele rezultate din neglijență.



Importator & Zodpovedný subjekt v EÚ

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pentru bateriile LI-ION

Aparatul este echipat cu o baterie LI ION (litiu-ion) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, se învechește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durată maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei la mai puțin de 3,18V sau 15% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 2,5V pentru celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Pentru bateriile LIPO

Aparatul este echipat cu o baterie LI PO (polimer de litiu) care, din cauza structurii sale fizice și chimice, îmbătrânește în timp și în timpul utilizării. Producătorul specifică durată maximă de funcționare a aparatului în condiții de laborator în care există condiții optime de funcționare a aparatului și în care bateria însăși este nouă și complet încărcată. În realitate, durata de funcționare poate fi diferită de cea declarată în ofertă, iar acest lucru nu reprezintă un defect al dispozitivului, ci o caracteristică a produsului. Pentru a menține durata maximă de viață a bateriei, nu se recomandă descărcarea bateriei sub 3,5 V sau sub 5% din capacitatea totală. Valorile mai mici, cum ar fi 3,2V pentru o celulă, o vor deteriora permanent, iar acest lucru nu este acoperit de garanție. Dacă nu utilizați bateria sau întregul dispozitiv pentru mai mult de o lună, încărcați bateria la 50% și verificați periodic nivelul de încărcare la fiecare două luni. Depozitați bateria și dispozitivul într-un loc uscat, ferit de soare și de temperaturi negative.

Măsuri de siguranță

Verificați dacă contactele dispozitivului sunt curate înainte de încărcare.

Nu lăsați niciodată dispozitivul nesupravegheat în timpul utilizării și al încărcării.

Asigurați-vă că puteți deconecta rapid dispozitivul de la sursa de alimentare în caz de urgență.

Nu expuneți niciodată dispozitivul la temperaturi ridicate.

Încărcați dispozitivul într-un loc uscat și bine ventilat, departe de materiale inflamabile, păstrați o distanță minimă de 1 m față de alte obiecte.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul în timpul încărcării.

Nu utilizați niciodată o sursă de alimentare, o stație de încărcare, cabluri etc. fără recomandarea și aprobarea producătorului.

Aveți grijă de bunurile dumneavoastră, dispozitivul este echipat cu celule greu de stins, echipați-l cu o foaie de stingere.