
neakasa
FKA Neabot

Aspirator / Set pentru îngrijirea blănii animalelor P2 PRO

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



Informații privind siguranța

Avertisment general

- Acest produs este destinat exclusiv uzului casnic, nefiind conceput pentru uz comercial sau industrial, nici pentru utilizare în exterior sau în medii umede;
- Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor cu capacitate redusă de înțelegere să utilizeze acest produs fără supraveghere;
- Produsul trebuie folosit într-un mediu sigur și sub supravegherea unei persoane care cunoaște regulile de utilizare în siguranță și riscurile aferente. În astfel de condiții, nu permiteți niciodată copiilor să folosească aparatul;
- Aveți grijă deosebită când utilizați aparatul în apropierea copiilor și a animalelor de companie . De asemenea, trebuie să aveți grijă ca copiii și animalele să nu se joace cu acest produs.
- Nu atingeți ștecherul de alimentare și acest produs cu mâinile ude și nu aspirați umezeală sau lichide.
- Nu utilizați acest produs dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate.
- În cazul unei funcționări necorespunzătoare, defectări sau scufundări în lichid, contactați serviciul clienți.
- Nu demontați produsul; asamblarea necorespunzătoare poate cauza electrocutare sau incendiu. Pentru reparații, contactați serviciul clienți.
- Nu aspirați lichide inflamabile sau combustibile, precum benzina. Nu utilizați în medii cu gaze inflamabile sau combustibile.
- Nu trageți de cablul de alimentare și nu așezați obiecte grele pe partea superioară a aparatului. Nu fixați cablurile pe uși închise.
- Nu aspirați obiecte care ard, emană fum sau au temperatură ridicată, precum țigări, chibrituri sau funingine fierbinte.
- Nu blocați orificiul de utilizare.
- Deconectați aparatul înainte de efectuarea întreținerii.
- Nu utilizați și nu depozitați aparatul în locuri umede, cum ar fi în exterior sau în baie.

- Nu utilizați produse cu substanțe parfumate ca filtre. Astfel de substanțe chimice pot fi una dintre cauzele izbucnirii unui incendiu.
- Folosiți aparatul numai la tensiunea specificată. Tensiunea specificată este indicată pe partea inferioară a aparatului.


Observații

- Nu manevrați și nu deconectați cablul de alimentare cu mâinile ude. Pentru a evita funcționarea necorespunzătoare și riscul de electrocutare, acest lucru este strict interzis.
- Nu aspirați fum sau alte substanțe inflamabile. Nu folosiți aparatul în locuri cu lichide inflamabile sau materiale combustibile. Aceasta poate provoca incendiu sau explozie.

- La prima utilizare poate apărea un miros specific. Acest lucru nu va avea un efect negativ asupra organismului. La prima utilizare a produsului poate apărea un miros neplăcut, care va dispărea după un timp. Dacă mirosul de ars persistă, utilizați aparatul numai după oprirea imediată a acestuia!
- Recipientul pentru praf și filtrul trebuie să fie menținute curate. Dacă recipientul pentru praf și filtrul sunt murdare, acestea pot cauza funcționarea defectuoasă.
- Înainte de începerea întreținerii, deconectați cablul de alimentare. Pornirea aparatului în vederea efectuării întreținerii prezintă risc de electrocutare sau vătămări corporale.

- Aparatul se oprește automat în cazul creșterii excesive a temperaturii. În cazul supraîncălzirii motorului, funcționarea va fi oprită imediat. În cazul blocării orificiului de aspirare, funcționarea aparatului va fi oprită imediat. Pentru a reporni aparatul, scoateți recipientul pentru praf, asigurați-vă că orificiul de aspirare și filtrul sunt curate, apoi porniți aparatul după 60 de minute.
- Asigurați-vă că fiecare filtru este utilizat în conformitate cu starea în care a fost instalat. Pornirea aparatului fără filtrul montat poate cauza deteriorarea motorului.

Conținutul setului




Unitatea principală *1




Baza aspiratorului *1



Suport pentru accesorii *1



Cablu alimentare *1



Furtun *1




Filtru HEPA *1 (1 montat din fabrică)

Filtre din burete *2 (1 montat din fabrică)



Protecție antivânt *1



Pieptene pentru tăiere *5



Instrucțiuni de utilizare *1



Perie pentru îngrijire *1



Capăt pentru pieptănare *1



Mașină de tuns *1



Perie de curățare *1




Capăt plat *1

Introducere


Introducere

Așezați ușor recipientul pentru praf în direcția indicată de săgeată.



Conectarea accesoriilor la aspirator prin intermediul furtunului

În timpul utilizării accesoriilor, fiți atenți la marginile acestora pentru a evita zgârieturile mâinilor.




Reglarea clemelor electrice





Reducerea duratei de reținere a firelor de păr


Mutați în sus (nu apăsați butonul galben de blocare automată)



Creșterea duratei de reținere a firelor de păr

Mutați în jos (apăsați și mențineți apăsat butonul galben de blocare automată)

Utilizarea aparatului




OPRIRE

Mod Eco

Mod Standard

Mod Boost

Utilizarea accesoriilor




Perie de pieptănat

Poate curăța părul căzut al animalelor de companie și murdăria din blană, având în același timp funcția de alungire a firelor , astfel încât blana să devină mai voluminoasă.



Perie curățare


Poate curăța blana animalelor de companie sau hainele persoanelor.



Unealtă de pieptănat

Îndepărtează rapid și ușor părul liber la câinii și pisicile cu blană lungă sau scurtă.
Reduce eficient părăsirea blănii până la 95%, eliminând părul mort și încâlcelile.

Atenție: În timpul utilizării, trebuie să fiți atenți la lama și poziția acesteia; nu folosiți forță excesivă pentru a evita zgârieturile pielii.




Mașină electrică de tuns

Poate tunde blana animalului și o poate aspira în recipientul de praf, prevenind astfel răspândirea acesteia în alte locuri.
Atenție: Aveți grijă la părțile moi ale urechilor și la pielea animalului; nu folosiți forță excesivă pentru a evita zgârieturile pielii.



Pieptene pentru tuns


Pentru diferite stiluri de blană, opțiune de alegere . (utilizare opțională)
Atenție: Obiectele sunt mici și dispersate, trebuie păstrate corespunzător atunci când nu sunt utilizate.





Protecție împotriva vântului

Acest accesoriu este utilizat pentru a crește puterea de aspirare a duzei în timpul tăierii blănii, ghidând totodată traseul portului de aspirație. (utilizare opțională)
Atenție: Obiectele sunt mici și dispersate, trebuie păstrate corespunzător atunci când nu sunt utilizate.




Serviciul pentru Clienți

Pentru orice alte întrebări sau observații referitoare la produs, vă rugăm să ne contactați la adresa support@neakasa.com sau pe pagina noastră de Facebook @neakasa.tech.


Întreținere și conservare

Curățarea recipientului pentru praf


1. Scoate recipientul pentru praf: Ridică ușor în direcția săgeții pentru a scoate recipientul pentru praf.



2. Apasă butonul (1) și deplasează cleștele albastru pentru a arunca resturile.



3. Montează recipientul pentru praf: Montează recipientul pentru praf conform direcției săgeții.




Atenție:
- Aveți grijă când manevrați recipientul pentru praf.
- Dacă recipientul pentru praf scos este curățat după golirea prafului din el, trebuie montat doar după ce se usucă, pentru a preveni pătrunderea apei în motor și riscul de electrocutare sau deteriorarea aparatului.

Curățarea tunsorii electrice


1. Înainte de montarea lamei, deplasați regulatorul mobil al lamei în poziția inferioară.



2. Aspiră sau îndepărtează murdăria de pe lamă și de pe mașina de tuns.




3. Aplică lubrifiant (nu este inclus în set) pe lamă.




Curățarea filtrului HEPA


1. Scoate recipientul pentru praf și extrage filtrul HEPA.




2. Spală cu apă și lasă să se scurgă după spălare.



3. Așază într-un loc bine ventilat pentru cel puțin 24 de ore de uscare.




4. Reinstalează filtrul HEPA în poziția sa inițială , după ce s-a uscat complet.



Atenție:
- Filtrul trebuie curățat cu apă rece cel puțin o dată la două luni.
- Trebuie respectată frecvența de utilizare și condițiile; perioada de întreținere poate varia. Verificați regulat dacă este murdar și curățați-l.
- La curățare, asigurați-vă că alimentarea este deconectată și că fișa este scoasă din priză.
- După uscare, montați filtrul HEPA.
- Un filtru HEPA încă umed poate provoca șoc electric și defectarea aparatului.

Curățarea filtrului din spumă


1. Scoateți recipientul pentru praf și îndepărtați filtrul din spumă.




2. Spălați-l cu apă de la robinet și după spălare, lăsați apa să se scurgă complet.



3. Așază într-un loc bine ventilat pentru cel puțin 24 de ore de uscare.




4. După uscarea completă, montați buretele la locul său inițial. Este obligatoriu să montați buretele.



Atenție:
- Filtrul trebuie curățat cu apă rece cel puțin o dată la două luni.
- Trebuie respectată frecvența de utilizare și condițiile; perioada de întreținere poate varia. Verificați regulat dacă este murdar și curățați-l.
- La curățare, asigurați-vă că alimentarea este deconectată și că fișa este scoasă din priză.
- După uscarea acestuia, filtru din burete trebuie instalat.
- Filtrul din burete ud poate provoca electrocutare și defectarea aparatului.

Metoda de depozitare a furtunului

Înveliți furtunul în jurul aparatului în sensul acelor de ceasornic, apoi fixați-l cu clema de pe lateral



Specificații

Putere	400 W
Lungimea furtunului	1.5 m / 59 inch
Puterea de aspirare	35 W
Capacitatea rezervorului de praf	2 L / 67.6 oz
Dimensiunea produsului	208x268x365 mm/8.2x10.6x14.4 in
Lungimea cablului	2.5 m / 98.4 inch
Greutate netă	2.5 kg / 5.5 lbs
Volumul	74 dBA

Avertismente și informații privind siguranța
Toate informațiile referitoare la utilizarea produsului se găsesc în instrucțiunile de utilizare. Înainte de a începe să utilizați produsul, citiți cu atenție conținutul instrucțiunilor și respectați indicațiile acestora.
De asemenea, înainte de utilizare, citiți următoarele informații:

Avertismente privind utilizarea
Risc de deteriorare a produsului:
● Produsele trebuie utilizate exclusiv conform destinației descrise în instrucțiunile de utilizare.
● Verificați periodic starea dispozitivelor și accesoriilor, cum ar fi uscătoarele, trimmerele, perii și aspiratoarele pentru blană. În cazul în care sunt vizibile deteriorări, cum ar fi crăpături, uzură sau probleme mecanice, încetați utilizarea pentru a evita riscurile pentru animale și utilizator.
● Elementele mecanice și electrice trebuie utilizate conform recomandărilor producătorului, pentru a preveni supraîncălzirea sau deteriorarea acestora.
Pericol pentru animale:
● Uneltele și aparatele de îngrijire (de exemplu, trimmere, furminatoare, perii) trebuie adaptate la dimensiunea, tipul blănii și sensibilitatea pielii animalului, pentru a preveni iritațiile sau leziunile.
● Asigurați-vă că animalul este calm și bine imobilizat înainte de a începe îngrijirea. Stresul excesiv la animale poate conduce la reacții imprevizibile.
● În cazul uscătoarelor sau al dispozitivelor cu funcție de abur, nu direcționați aerul fierbinte direct către pielea animalului pentru perioade lungi, pentru a preveni arsuri.
Pericol pentru copii:
● Produsele pentru îngrijirea animalelor, în special cele care conțin elemente tăioase (ex. trimmere, foarfece) sau electronice (ex. uscătoare, aspiratoare), nu sunt jucării. Păstrați-le la distanță de copii.
● Nu permiteți copiilor să folosească dispozitivele nesupravegheați de un adult.
Riscuri asociate componentelor electronice:
● Verificați periodic starea cablurilor de alimentare, a bateriilor și a altor componente electrice. În cazul deteriorării, încetați utilizarea aparatului.
● Aparatele electrice (de exemplu, uscătoare de păr, aspiratoare) nu trebuie utilizate în locuri umede sau în apropierea apei, cu excepția cazului în care sunt marcate ca rezistente la apă.
● Pentru aparatele cu baterii, utilizați exclusiv bateriile recomandate de producător și înlocuiți-le regulat, conform instrucțiunilor.

Informații privind utilizarea corectă
Recomandări pentru utilizare:
● Înainte de prima utilizare, familiarizați-vă cu manualul de utilizare și asigurați-vă că aparatul este corect configurat în funcție de tipul blănii și de nevoile animalului.
● Asigurați-vă că toate componentele (de exemplu lamele în tunsori, capetele periei) sunt fixate corect și în stare tehnică bună.

● În timpul utilizării uscătoarelor, aspiratoarelor sau altor aparate electrice, țineți-le la distanță de ochii, urechile și nările animalului pentru a evita iritațiile.
Întreținere și depozitare:
● Produsele trebuie depozitate într-un loc uscat și curat, ferit de umezeală și temperaturi extreme.
● Curățați regulat aparatele după fiecare utilizare, conform recomandărilor producătorului, pentru a menține eficiența și siguranța acestora.
● În cazul pieselor de schimb (de ex. lame, filtre), utilizați exclusiv componente originale sau recomandate de producător.
Siguranța bateriilor:
● Folosiți în aparatele pe baterii doar baterii conforme cu recomandările producătorului.
● Bateriile uzate trebuie eliminate în conformitate cu legislația locală privind protecția mediului.
● Scoateți bateriile din aparat dacă nu este folosit pe o perioadă îndelungată, pentru a preveni scurgerile.

Măsuri suplimentare de precauție
Adaptarea la animal:
● Monitorizați reacțiile animalului în timpul îngrijirii – dacă animalul prezintă semne de stres sau disconfort, întrerupeți imediat procedura.
● Verificați periodic starea pielii și a blănii animalului. În cazul iritațiilor, rănilor sau altor simptome îngrijorătoare, consultați medicul veterinar.
Defecțiuni și service:
● Orice reparații ale dispozitivelor mecanice sau electronice trebuie efectuate exclusiv în centre de service autorizate.

● Nu efectuați modificări ale produsului pe cont propriu, deoarece acest lucru poate afecta siguranța și funcționalitatea acestuia.

Declarație de conformitate
Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță prevăzute în Regulamentul (UE) 2023/988. Acestea respectă normele tehnice corespunzătoare, inclusiv cele privind siguranța utilizării, compatibilitatea electromagnetică și durabilitatea materialelor.

Protecția mediului



Echipamentul electronic uzat, marcat conform directivei Uniunii Europene, nu poate fi depozitat împreună cu alte deșeuri municipale. Acesta este supus colectării selective și reciclării în punctele desemnate. Asigurând eliminarea corectă a echipamentului, previi consecințele potențial negative pentru mediul înconjurător și sănătatea umană.
Sistemul de colectare a echipamentelor uzate este conform cu reglementările locale privind protecția mediului referitoare la eliminarea deșeurilor. Informații detaliate privind acest aspect pot fi obținute de la primărie, serviciul de salubritate sau magazinul unde a fost achiziționat produsul.

CE Produsul respectă cerințele directivelor denumite «Noua Abordare» ale Uniunii Europene (UE), referitoare la aspecte legate de siguranța utilizării, protecția sănătății și a mediului, care stabilesc riscurile ce trebuie identificate și eliminate.

Prezentul document reprezintă traducerea instrucțiunilor originale de utilizare, elaborate de producător.

Informații detaliate privind condițiile garanției distribuitorului/producătorului sunt disponibile pe site-ul https://serwis.innpro.pl/gwarancja

Produsul trebuie întreținut (curățat) regulat, fie independent de utilizator, fie prin servicii specializate, suportate și gestionate de utilizator. În absența informațiilor privind acțiunile periodice de întreținere sau service în instrucțiunile de utilizare, se recomandă evaluarea stării fizice a produsului cel puțin o dată pe săptămână, pentru a identifica orice diferență față de starea inițială, nouă, a acestuia. În cazul constatării oricărei diferențe, trebuie să se intervină urgent prin operațiuni de întreținere (curățare) sau service. Nepăstrarea unui nivel corect de întreținere (curățare) și lipsa reacției imediate la constatarea modificărilor poate duce la defectarea iremediabilă a produsului. Garantul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate prin neglijență.

Importator INNPRO

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polonia
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producător:
EVatmaster Consulting GmbH
Districtul Nanshan, Microsoft Ketong
518000 Shenzhen, China
hi@neakasa.com

Entitate responsabilă în UE:
EVatmaster Consulting GmbH
Bettinastr. 30, 60325 Frankfurt pe Main, Germania
hi@neakasa.com