
Manual de Utilizare - Cheerble Wicked Ball SE

Cuprins

1. Cheerble Wicked Ball SE
2. ÎN CUTIE
3. COMPONENTE
4. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ
5. STAREA INDICATORULUI LED
6. CUM SE ÎNCARCĂ
7. SPECIFICAȚII 7.1 TERMENI DE RĂSPUNDERE
8. CONFORMITATE FCC

2. ÎN CUTIE

- Wicked Ball PE
- Cablu de încărcare DC

3. COMPONENTE

(Vă rugăm să consultați diagrama din manual pentru referință)

1. Buton comutator (Switch Button)
2. Indicator LED (LED Indicator)
3. Port de încărcare DC (DC Charging Port)

4. GHID DE PORNIRE RAPIDĂ

1. Porniți și selectați un mod interactiv.

- **PORNIRE/OPRIRE (ON/OFF):** Apăsați butonul timp de **peste 3 secunde**.
- **Selecția Modului:** Apăsați butonul o dată pentru a selecta un mod.

Modul	Descriere	Starea LED-ului la selectare
Normal	Se mișcă și sare (move and jump)	(Se referă la starea inițială, indicată de lumina Cyan - a se vedea secțiunea 5)

Modul	Descriere	Starea LED-ului la selectare
Pasiv (Passive)	Sare când este atins (jump when touched)	<i>(Stare diferită a luminii la selectare)</i>
Ușor (Gentle)	Se mișcă sau se scutură când este atins (move or shake when touched)	<i>(Stare diferită a luminii la selectare)</i>

2. Două moduri de a vă activa Wicked Ball PE după selectarea modului interactiv.

1. Activați-l imediat atingând sau scuturând.
2. Se va activa automat după 5 secunde.

5. STAREA INDICATORULUI LED

(Vă rugăm să consultați diagrama cu indicatorii LED din manual pentru referință)

Culoare LED	Stare	Descriere
Cyan (Albastru-Verde)	Continuu	Se mișcă (moving)
Galben	Intermitent	Stă pe loc (keeping still)
Lumină Colorată	Continuu/Intermitent	Se scutură rapid sau sare (shaking quickly or jumping)
Roșu	Intermitent	Baterie descărcată (low battery)

Wicked Ball PE se va juca cu animalul dvs. de companie timp de **10 minute**, apoi se va odihni timp de **30 de minute** în Modul Repaus (Sleep Mode). Cu toate acestea, în timpul perioadei de odihnă, va fi reactivat de atingerea animalului dvs. de companie și se va juca cu acesta pentru încă 10 minute.

6. CUM SE ÎNCARCĂ

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul; dacă Indicatorul LED clipește roșu sau nu există niciun răspuns, vă rugăm să încărcați Wicked Ball PE.
2. Dacă Wicked Ball PE se oprește din funcționare în Modul Interactiv, iar Indicatorul LED clipește roșu timp de 3 secunde, bateria este descărcată, vă rugăm să o încărcați.

3. Vă rugăm să vă asigurați că nu există obiecte străine în Portul de Încărcare DC și să mențineți Portul de Încărcare DC uscat înainte de încărcare.
4. Asigurați-vă că utilizați cablul de încărcare original. Vă rugăm să introduceți Cablul de Încărcare DC în Portul de Încărcare DC **vertical (la 90°)** , în caz contrar existând riscul de a deteriora Portul de Încărcare DC și produsul.

7. SPECIFICAȚII

Specificație	Detaliu
Model	C1221
Specii vizate	Câine (sub 15 kg / 35 de livre)
Materiale principale	Cauciuc natural, TPU, PC
Dimensiuni	56 mm $\pm$ 1 mm (2,2 inchi $\pm$ 0,1 inchi) (Notă: Diagrama indică $\varnothing$78 mm)
Greutate	104 g $\pm$ 1 g (3,6 uncii $\pm$ 0,1 uncii)
Baterie	135 mAh
Intrare (Input)	5V1A
Temperatura de Operare	Între 0°- 40° C
Fabricat în	China

Recomandări de Utilizare (Advice for Use)

Pe lângă joaca cu acest produs, este recomandat să interacționați cu animalul dvs. de companie și să oferiți o varietate de activități de joacă. Oportunitățile de stimulare sau cantitatea adecvată de exercițiu zilnic ar trebui determinate de medicul veterinar.

Garanție

- Garanție limitată de un an.

- Cheerble garantează produsul hardware inclus și accesoriile împotriva defectelor de materiale și de manoperă timp de un an de la data achiziției originale cu amănuntul.
- Cheerble nu garantează împotriva uzurii normale și nici a daunelor cauzate de accident sau abuz.
- Detaliile complete ale garanției aplicabile acestui produs și termenii săi pot fi găsite la www.cheerble.com.

Termeni de Utilizare și Limitarea Răspunderii

- **Termeni de Utilizare:** Utilizarea acestui produs este supusă acceptării fără modificări a termenilor, condițiilor și notificărilor conținute în acest produs. Utilizarea acestui produs implică acceptarea tuturor acestor termeni, condiții și notificări. Dacă nu doriți să acceptați acești termeni, condiții și notificări, vă rugăm să returnați produsul, neutilizat, în ambalajul original și pe propriul cost și risc, cu dovada achiziției, pentru rambursare.
- **Utilizare Corectă:** Utilizarea corectă include, fără limitare, revizuirea întregului manual de utilizare și a oricăror declarații specifice de informații de siguranță. Temperamentul specific sau dimensiunea/greutatea animalului dvs. de companie ar putea să nu fie potrivite pentru acest produs. Dacă nu sunteți sigur dacă acest produs este adecvat pentru animalul dvs. de companie, vă rugăm să consultați medicul veterinar.
- **Fără Utilizare Ilegală sau Interzisă:** Acest produs este conceput pentru a fi utilizat numai cu animale de companie. Acest produs nu este destinat să rănească, să provoace leziuni sau să provoace (agite). Utilizarea acestui produs într-un mod neintenționat ar putea duce la încălcarea legilor locale.

8. CONFORMITATE FCC (Federal Communications Commission)

- Acest dispozitiv respectă partea 15 din Regulile FCC.
- Funcționarea este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot provoca o funcționare nedorită.
- Modificările sau modificările aduse acestui echipament care nu sunt aprobate în mod expres de Shenzhen Cheerble Technology Co., Ltd. ar putea anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

ATENȚIONĂRI GENERALE

- **Avertisment:** Înainte de a vă distra cu animalul dvs. de companie, vă rugăm să verificați dacă Wicked Ball PE este în stare bună.

- **Supravegherea** este necesară în timpul jocului pentru a preveni înghițirea (unor piese) de către animalul dvs. de companie.
- A se păstra la îndemâna copiilor.
- **Epilepsie:** Un număr foarte mic de persoane prezintă epilepsie atunci când sunt expuse la anumite modele de lumină sau blițuri de lumină. Dacă dvs. sau orice membru al familiei ați experimentat vreodată simptome similare, vă rugăm să consultați medicul înainte de utilizare.
- **Nu utilizați** o oglindă sau un alt obiect pentru a reflecta fasciculul (raza laser).
(Această notă provine dintr-un manual Cheerble precedent, dar este un sfat general de siguranță relevant pentru dispozitivele interactive.)