




PETONEER





Canapea confortabilă Petoneer


Manual de utilizare

Model / : PH001

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare.
Păstrați manualul într-un loc sigur pentru referințe ulterioare.



În interiorul cutiei




Canapea confortabilă*1



Manual



Picior de lemn*4



Cablu de alimentare USB de 5V 3A/2.0M



2 pernuțe EVA

02 / Specificații

Model: PH001

Intrare alimentare: DC 5V $3\overline{A}$ -

Comunicare: Wi-Fi (2.4G)

Animale de companie potrivite: Pisici și câini de talie mică

Dimensiune: 434x431x296mm

(17x16,9x11,6 inci)

Greutate netă: aproximativ 3,1 kg


Material: PP

03 / Operațiuni

1 Asamblare

Scoateți canapeaua, strângeți picioarele de lemn în sensul acelor de ceasornic, unul câte unul.


Notă: Deoarece pot apărea discrepanțe de lungime a piciorului, se pot adăuga pernute EVA pentru a ajusta și a uniformiza lungimea piciorului.



2 Putere

Conectați cablul de alimentare la portul de intrare din spate, apoi porniți alimentarea.


LED-ul de stare clipește alternativ în roșu, albastru și verde pentru a intra în modul de funcționare automată.



3 Configurarea aplicației

Conectați canapeaua la rețeaua Wi-Fi locală pentru monitorizare și control.

Descarcă aplicația Petoneer și adaugă canapeaua în aplicația așa cum ți se solicită!



04 / Configurare rapidă

1. Scațați codul QR din dreapta și descărcați aplicația Petoneer, disponibilă în App Store și Google Play. Faceți clic pe Înregistrare pentru a fi ghidat în crearea contului dvs. Petoneer.



2. Porniți dispozitivul și asigurați-vă că LED-ul indicator Wi-Fi clipește rapid, indicând faptul că acesta este gata de conectare la rețeaua Wi-Fi.

Deschide aplicația Petoneer și apasă butonul „+” pentru a parcurge pașii de CONFIGURARE.

05 / LED Wi-Fi / Butoane explicate

Buton Pornit/Oprit	Apăsați lung timp de 2 secunde	Pornire/oprire
Butonul RESET	Apăsați lung timp de 5 secunde	Resetare din fabrică
LED-ul Wi-Fi	Albastru intermitent rapid	Gata de configurare
	Albastru solid	Conectat
	Dezactivat	Deconectat
LED de stare	Albastru pulsatoriu	Răcire manuală
	Roșu pulsatoriu	Încălzire manuală
	Verde pulsatoriu	Modul automat de funcționare
	Verde constant	Făcut
	Clipește alternativ în ROȘU/ALBASTRU	Eroare
	Bliț alternativ în ROȘU/ALBASTRU/VERDE	Autotest la pornire

06 / Precauții

1. Asigurați-vă că utilizați această unitate pe un teren plan.
2. Nu folosiți niciodată această canapea pentru animale de companie tinere cu vârsta mai mică de trei luni. La prima utilizare, puteți pune niște catnip sau gustări pe canapeaua extensibilă pentru a ajuta pisica să se relaxeze și să se familiarizeze cu produse noi.
3. Nu utilizați această unitate ca unică sursă de încălzire pentru animalele de companie mici.
4. Pentru utilizarea zilnică a canapelei, vă rugăm să o curățați regulat cu o cârpă uscată.
5. Nu înmuiați niciodată acest produs în apă.
6. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui sau la temperaturi ridicate pentru o perioadă lungă de timp pentru a preveni deformarea și decolorarea.
7. Asigurați-vă că deschiderea de ventilație este liberă în timpul utilizării.
8. Copiii trebuie să îl utilizeze sub supravegherea și îndrumarea adulților.
9. Vă rugăm să ascundeți sau să organizați cablul de alimentare pentru a preveni mușcăturile animalelor de companie.
10. Poate apărea condens în timpul încălzirii sau răcirii din cauza scăderii temperaturii.
11. Este un fenomen normal. Vă rugăm să ștergeți picăturile de condens la timp.
12. Temperatura de răcire poate fi de până la 9 grade, în timp ce temperatura de încălzire poate fi de până la 12 grade. Încălzirea și răcirea sunt întotdeauna legate de temperatura ambientală interioară.
13. Este recomandat pentru animale de companie cu greutate maximă de 15 kg.

Toate imaginile prezentate în manual sunt doar cu titlu ilustrativ.
Produsul real poate varia din cauza îmbunătățirilor produsului.

Declarație FCC privind expunerea la radiații:

Echipamentul respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru medii necontrolate.

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Condiții de mediu

Temperatură de funcționare: 0 °C până la 40 °C (32 °F până la 104 °F) (doar în interior)

SkyRC Technology Co., Ltd. declară că această canapea confortabilă (PH001) este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei privind echipamentele radio.

(2014/53/UE).

Eliminare ecologică

Poți ajuta la protejarea mediului!

Vă rugăm să respectați reglementările locale: eliminați echipamentele electrice nefuncționale la un centru de eliminare a deșeurilor corespunzător.

Producător: SkyRC Technology Co., Ltd.

Etajul 4, 5, 8, Clădirea 4, Parcul științific Meitai, Drumul Guanguang, Guanlan, Districtul Longhua, Shenzhen, China.

Citiți toate instrucțiunile

La utilizarea aparatelor electrice, trebuie respectate întotdeauna măsurile de siguranță de bază, inclusiv următoarele:

1. Nu atingeți suprafețele fierbinți. Folosiți mânerele.
2. Pentru a vă proteja împotriva electrocutării, nu scufundați cablul și nu îl conectați în apă sau alte lichide.
3. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este utilizat de către sau în apropierea copiilor.
4. Deconectați aparatul de la priză atunci când nu îl utilizați și înainte de curățare. Lăsați-l să se răcească înainte de a monta sau de a scoate componente și înainte de a curăța aparatul.
5. Nu folosiți niciun aparat cu un cablu sau un ștecher deteriorat, dacă aparatul defectiune sau dacă a fost deteriorat în vreun fel. Returnați aparatul la cel mai apropiat centru de service autorizat pentru examinare, reparare sau reglare.
6. Utilizarea accesoriilor nu este recomandată de producătorul aparatului, deoarece poate provoca vătămări corporale.

7. Nu utilizați în exterior.
8. Nu lăsați cablul să atârne peste marginea mesei sau a blatului de lucru și nu atingeți suprafețe fierbinți.
9. Nu așezați pe sau în apropierea unui aragaz pe gaz sau electric încins sau într-un cuptor încins.
10. Conectați întotdeauna mai întâi ștecherul la aparat, apoi conectați cablul la priza de perete.
11. Nu utilizați aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute.
12. AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.
13. Atenție: țineți cablul de alimentare departe de vârful de încălzire și de carcasa metalică în timpul utilizării.
14. Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă de siguranța lor.
15. Copiii trebuie supravegheați pentru a se asigura că nu se joacă cu aparatul.
16. Dacă CABLUL DE ALIMENTARE este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său de service, agent sau persoane cu calificare similară pentru a evita un pericol.
17. AVERTISMENT: Această unealtă trebuie așezată pe suportul său atunci când nu este utilizată.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

În scopul alimentării prin adaptor, utilizați doar unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat:

Producător: Shenzhen Keyu Power Supply Technology Co., Ltd.

Model: KA1801A-0503000EU Intrare:

100-240V~50/60Hz, max. 0.55A

Ieșire: 5.0V 3.0A 15.0W

Producător: SkyRC Technology Co., Ltd.

Adresă: Etajele 4, 5 și 8, Clădirea 4, Parcul Tehnologic Meitai, Șoseaua Guanguang Sud,
Guanlan, Districtul Longhua, Shenzhen, China

