



Model: PLWF105

MANUAL DE UTILIZARE



Fântâna inteligentă DOCKSTREAM

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de utilizarea produsului și să îl păstrați pentru referințe viitoare. Alternativ, deschideți aplicația PETLIBRO și accesați SETĂRI DISPOZITIV > Instrucțiuni pentru manualul digital și videoclipul instructiv.

AVIZ DE DECLINARE A RĂSPUNDERII LEGALE

Această declinare legală se aplică cumpărătorilor și utilizatorilor produselor fabricate de sau în numele Shenzhen Libro Technology Co., S.R.L. și afiliațiilor săi (colectiv, „Petlibro”). „Petlibro”.

Cu excepția cazului în care este indicat expres în scris, produsele Petlibro și instrucțiunile aferente pot fi modificate fără notificare prealabilă. Utilizatorii trebuie să verifice și să obțină cele mai recente informații relevante și să confirme că acestea sunt actuale și complete înainte de a plasa comenzi pentru produsele Petlibro.

Cu excepția cazului în care Petlibro a desemnat explicit un produs individual Petlibro ca îndeplinind cerințele unui anumit standard industrial sau unei calificări particulare, Petlibro nu este responsabilă pentru nicio neconformitate a unui produs individual Petlibro cu cerințele acelui standard industrial sau acelei calificări particulare.

Se recomandă ca achizitorii și utilizatorii produselor Petlibro să verifice eticheta produsului sau MANUALUL DE UTILIZARE înainte de a utiliza oricare dintre produsele noastre. În cazul în care există orice discrepanțe, clienții trebuie să urmeze informațiile furnizate în produs sau pe ambalaj. Trebuie să contactați direct producătorul pentru orice clarificare referitoare la produs și utilizarea recomandată. Cu excepția cazului în care este aprobat expres și specific în scris de către Petlibro, utilizarea oricărui produs Petlibro în aplicații neautorizate poate să nu fie sigură și, prin urmare, se face pe răspunderea exclusivă a utilizatorului

În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, Petlibro declină (i) orice și toată răspunderea pentru daune speciale, punitive, consecvente, incidentale sau indirecte, pierderi de venituri sau profituri, și (ii) orice și toate garanțiile implicite, inclusiv garanțiile implicite de conformitate pentru un scop anume, neîncălcare drepturilor și comercializare.

Instrucțiuni de siguranță

- Utilizați fântâna într-un loc uscat.
- Utilizați fântâna pe o suprafață plană.
- Eliminați toate materialele de ambalaj în mod corespunzător. Unele articole pot fi ambalate în pungi de plastic; aceste pungi pot provoca sufoare. Țineți-le departe de copii și animale de companie.
- Nu utilizați fântâna cu animale de companie care nu pot ajunge la tava de apă sau care prezintă orice dizabilitate fizică.
- Nu scufundați niciodată partea de bază în apă, deoarece aceasta poate deteriora componentele electronice.
- Nu utilizați fântâna în exterior. Verificați frecvent funcționarea acesteia pentru a vă asigura că funcționează corect.
- Nu demontați fântâna decât conform instrucțiunilor din acest manual de utilizare.
- Utilizați numai accesorii recomandate sau comercializate de producător. Utilizarea accesoriilor nerecomandate sau necomercializate de producător poate crea o situație nesigură.
- Nu modificați fântâna.
- Examinați fântâna după instalare. Nu conectați la priză dacă există apă pe cablul de alimentare sau pe ștecher.
- Pentru a evita împiedicarea, poziționați întotdeauna cablul de alimentare astfel încât să nu fie în zona de circulație.
- Nu instalați și nu depozitați fântâna în locuri expuse intemperiilor sau temperaturilor sub 0 °C (32 °F).
- Nu utilizați fântâna fără a adăuga mai întâi apă.
- Opriți dispozitivul când nu este utilizat.
- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg riscurile implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Aparatul trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu acesta.
- Dacă cablul este deteriorat, acesta trebuie înlocuit cu un cablu special disponibil de la producător sau de la agentul său de service.

Alimentator extern

Trebuie utilizat numai cu unitatea de alimentare furnizată împreună cu aparatul.

Listă modele:

US: TPA-46B050100UU

EU: TPA-147K050100VU01

TPA-67B050100VU01


TPA-46050100VU

UK: TPA-38A050100BU01


JP: TPA-95A050100UU01

TPA-98B050100PU01


Conținutul cutiei



1 x Fântână automată pentru apă
a animalelor de companie



1 x Adaptor de alimentare




1 x Cablu de alimentare



1 x Manual de utilizare


Prezentare generală a produsului



- 1. Robinet
- 2. Capac filtru
- 3. Filtru

- 4. Tavă pentru apă din oțel inoxidabil
- 5. Tavă pentru filtru

Avertisment: Componentele 4 și 5 sunt integrate și nu pot fi detașate.



6. Conductă de apă

7. Filtru din spumă

8. Pompă de apă wireless

9. Capace cu clips

10. Rezervor de apă


11. Cablu de alimentare

12. Adaptor de alimentare

13. Bază rezervor


14. Senzor celulă de sarcină

Indicator



Stare indicator	Starea dispozitivului
Clipsește alb o dată pe secundă	Mod configurare rețea
Lumină albă	Wi-Fi este conectat
Clipoceste roșu și alb o dată la jumătate de secundă	Conectarea la rețea a eșuat
Clipoceste roșu o dată pe secundă	Actualizare firmware
Oprit	Fântâna este oprită

Buton




Buton	Starea operațiunii
 Reset	După ce fântâna este conectată la Wi-Fi, apăsați și mențineți apăsat timp de șase secunde pentru a reseta setările Wi-Fi. Fântâna va intra în modul de configurare a rețelei. mod.


Început


Instalare

1. Înmuiați filtrul într-un vas curat cu apă timp de cinci minute, apoi clătiți-l temeinic cu apă de la robinet.



2. Instalați fântâna de apă și filtrul.






Notă: Scanați codul QR de mai sus pentru a viziona videoclipul privind instalarea și curățarea produsului.

Pornire


Conectați fântâna la o priză de perete folosind adaptorul și cablul de alimentare.



Vă rugăm să treceți cablul prin unul dintre sloturile pentru cablu situate în partea inferioară a fântânii pentru o monitorizare corectă a nivelului apei.


Oprire

Deconectați cablul din priză.




Control prin aplicație

1. Descărcați și instalați aplicația PETLIBRO.



2. Urmăți instrucțiunile pentru configurarea rețelei.



Specificații

Model	PLWF105
Adaptor de alimentare	Intrare: AC 100-240V 50/60Hz Ieșire: DC 5V 1A
Capacitatea rezervorului de apă	2,5 L
Frecvență wireless	2,4 GHz
Sisteme suportate	Android, iOS
Material	ABS, oțel inoxidabil
Dimensiuni	231 × 191 × 161 mm 9.1 × 7.5 × 6.3 in
Greutate	858g / 1.9lb



PETLIBRO.COM

PETLIBRO

Fântâna inteligentă DOCKSTREAM

Model: PLWF105

PETLIBRO Toate drepturile rezervate

Producător: Shenzhen Libro Technology Co., S.R.L.

Adresă: 12/F, Turnul B, GALAXY WORLD, Yabao Road, Districtul

Longgang, Shenzhen, China

Fabricat în China

PLWF105-V0004

IC: 28987-PLWF105

FCC ID: 2A3DE-PLWF105

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)



R 219-239063

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 a Regulamentelor FCC. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu trebuie să provoace interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențele care pot cauza funcționarea nedorită.

Avertismente și informații de siguranță

Toate informațiile privind utilizarea produsului pot fi găsite în manualul de utilizare. Înainte de a-l utiliza, citiți conținutul acestuia și urmați instrucțiunile cuprinse în el.

De asemenea, citiți următoarele informații înainte de utilizare:

Avertismente pentru utilizare

Risc de deteriorare a produsului:

- Utilizați produsele numai în scopul pentru care au fost concepute, așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
- Verificați în mod regulat starea distribuitorului de hrană sau a bolului, în special componentele mecanice precum capacele, mânerul, mecanismele de alimentare sau buncărurile de hrană. În cazul unor deteriorări vizibile, întrerupeți utilizarea și contactați service-ul.
- Nu supraîncărcați rezervoarele de hrană sau de apă - respectați capacitățile recomandate specificate de producător.

Pericol pentru animale:

- Asigurați-vă că distribuitorul de hrană este adecvat pentru dimensiunea, vârsta și nevoile nutriționale ale animalului.
- Verificați periodic calitatea alimentelor depozitate - asigurați-vă că acestea sunt proaspete și depozitate în condiții uscate pentru a preveni deteriorarea.
- Așezați unitatea într-un loc stabil, ușor accesibil animalului dvs. de companie, dar departe de zonele expuse la lumină solară excesivă, umiditate sau contact cu alte animale.

Pericol pentru copii:

- Distribuitorul de hrană nu este jucărie. Țineți-le departe de îndemâna copiilor pentru a evita deteriorarea accidentală a aparatului.
- Nu permiteți copiilor să opereze aparatul fără supravegherea unui adult, în special la umplerea hranei sau la întreținerea mecanismelor.

Riscuri asociate componentelor electronice:

- Verificați periodic starea cablurilor de alimentare, a bateriilor și a componentelor electronice. În caz de deteriorare, întrerupeți utilizarea aparatului.
- Pentru modelele alimentate electric, asigurați-vă că unitatea este conectată la o sursă de alimentare stabilă.
- Dacă unitatea este alimentată cu baterii, înlocuiți-le în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și utilizați numai baterii recomandate de producător.

Informații privind utilizarea corectă

Recomandări pentru utilizare:

- Înainte de prima utilizare, citiți manualul de instrucțiuni și asigurați-vă că toate componentele, cum ar fi capacele, mecanismele de distribuție și buncărurile de furaje, sunt montate corect.
- Umpleți regulat buncărul cu furaje în conformitate cu recomandările producătorului, evitând produsele care pot cauza blocaje în mecanisme.
- Pentru modelele cu funcții automate, asigurați-vă că programul de dozare a furajului este setat corect.

Întreținere și depozitare:

- Depozitați produsele într-un loc uscat și curat, ferit de umiditate și temperaturi extreme.
- Curățați dozatoarele și bolurile în mod regulat în conformitate cu instrucțiunile producătorului, folosind detergenți blânzi și materiale moi. Nu utilizați substanțe chimice dure sau unelte care ar putea deteriora dozatorul.
- Înlocuiți piesele consumabile, cum ar fi filtrele (dacă este cazul), conform recomandărilor producătorului.

Siguranța bateriilor:

- Utilizați numai baterii recomandate de producător în dispozitive care funcționează cu baterii.
- Aruncați bateriile uzate în conformitate cu reglementările locale de mediu.
- Dacă dispozitivul nu va fi utilizat pentru o perioadă lungă de timp, scoateți bateriile pentru a preveni scurgerile.

Precauții suplimentare

Adaptarea la animal:

- Observați reacția animalului dvs. de companie la dozatorul sau bolul de hrană - asigurați-vă că utilizarea dispozitivului nu provoacă stres sau disconfort.
- Pentru animalele de companie cu tendința de a mânca în exces, stabiliți porții de hrană sau programe de hrănire adecvate pentru a preveni problemele de sănătate.

Deteriorarea și întreținerea:

- Orice reparație a echipamentului mecanic sau electronic trebuie efectuată numai la centre de service autorizate.
- Nu modificați singur unitatea, deoarece acest lucru poate afecta siguranța și funcționalitatea acesteia.

Declarație de conformitate

Produsele au fost proiectate în conformitate cu cerințele de siguranță ale Regulamentului (UE) 2023/988. Acestea sunt conforme cu standardele tehnice relevante, inclusiv siguranța în utilizare, compatibilitatea electromagnetică și durabilitatea materialelor.

Ochrana životného prostredia



Elektronický odpad označený v súlade so smernicou Európskej únie sa nesmie ukladať spolu s iným komunálnym odpadom. Podlieha separovanému zberu a recyklácii na určených miestach. Zabezpečením jeho správnej likvidácie predídete možným negatívnym dôsledkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Systém zberu použitých zariadení je v súlade s miestnymi predpismi o ochrane životného prostredia pre likvidáciu odpadu. Podrobné informácie o tejto téme získate na obecnom úrade, v spracovateľskom závode alebo v obchode, kde bol výrobok zakúpený. Výrobok spĺňa požiadavky tzv. smerníc nového prístupu Európskej únie (EÚ) v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré špecifikujú nebezpečenstvá, ktoré by sa mali zistiť a odstrániť.



Tento dokument je prekladom pôvodného návodu na použitie, ktorý vypracoval výrobca.

Podrobné informácie o záručných podmienkach distribútora/výrobcu sú k dispozícii na <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Výrobok musí pravidelne udržiavať (čistiť) sám používateľ alebo špecializované servisné strediská na náklady používateľa. Ak v návode na obsluhu nie sú uvedené informácie o potrebnej cyklickej údržbe alebo servisných úkonoch, musí sa pravidelne, najmenej raz týždenne, posudzovať odchýlka fyzického stavu výrobku od fyzicky nového výrobku. Ak sa zistí alebo nájde akákoľvek odchýlka, musia sa bezodkladne vykonať údržbové (čistiace) alebo servisné opatrenia. Ak sa nevykoná správna údržba (čistenie) a nereaguje sa na zistenie odlišného stavu, môže to mať za následok trvalé poškodenie výrobku. Garant nezodpovedá za škody vzniknuté v dôsledku nedbalosti.

Dovozca: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Poľsko
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Pre akumulátory LI-ION

Spotrebič je vybavený LI ION (lítium-iónovým) akumulátorom, ktorý v dôsledku svojej finančnej a chemickej štruktúry časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotný akumulátor je nový a plne nabitý. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, pričom nejde o chybu zariadenia, ale o vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu na menej ako 3,18 V alebo 15 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 2,5 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Pre batérie LIPO

Zariadenie je vybavené batériou LI PO (lítium-polymér), ktorá vzhľadom na svoju finančnú a chemickú štruktúru časom a používaním starne. Výrobca udáva maximálny čas prevádzky zariadenia v laboratórnych podmienkach, kde existujú optimálne prevádzkové podmienky pre zariadenie a samotná batéria je nová a plne nabitá. Prevádzkový čas sa v skutočnosti môže líšiť od času deklarovaného v ponuke, čo nie je vada zariadenia, ale vlastnosť výrobku. V záujme zachovania maximálnej životnosti batérie sa neodporúča vybiť batériu pod 3,5 V alebo 5 % celkovej kapacity. Nižšie hodnoty, ako napríklad 3,2 V pre článok, ho trvalo poškodia a nevzťahuje sa na to záruka. Ak batériu alebo celé zariadenie nepoužívate dlhšie ako jeden mesiac, nabite batériu na 50% a pravidelne každé dva mesiace kontrolujte úroveň jej nabitia. Batériu a zariadenie skladujte na suchom mieste, mimo dosahu slnka a negatívnych teplôt.

Bezpečnostné opatrenia

Pred nabíjaním skontrolujte, či sú kontakty zariadenia čisté.

Počas používania a nabíjania nenechávajte zariadenie bez dozoru.

Uistite sa, že v prípade núdze môžete zariadenie rýchlo odpojiť od zdroja napájania.

Zariadenie nikdy nevystavujte vysokým teplotám.

Zariadenie nabíjajte na suchom a dobre vetranom mieste mimo dosahu

Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 1 m od iných predmetov.

Počas nabíjania zariadenie nikdy nezakrývajte.

Nikdy nepoužívajte napájací zdroj, nabíjaciu stanicu, káble atď. bez odporúčania a schválenia výrobcu.

Dbajte na svoj majetok, zariadenie je vybavené článkami, ktoré sa ťažko hasia, vybavte sa hasiacim listom.